

DES OXI-50



Produkte für
Melkanlagen

**Peressigsäure zur
Zwischendesinfektion
des Melkzeugs**



DES OXI-50

Zwischendesinfektionsmittel



EIGENSCHAFTEN

- Für die **Zwischendesinfektion des Melkzeugs**
- Für die **Desinfektion von Bürsten am Melkroboter, Vlieseutertücher oder das Melkgeschirr geeignet**
- Basiert auf **5 %iger Peressigsäure**
- **Reduziert das Risiko der Kreuzkontamination**
- Effizient bei **niedrigen Temperaturen**
- **Schnelle Wirksamkeit**
- **EU-Bio zugelassen**

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG



Spray Kreislauf

Desinfektion

+++++

Geschwindigkeit

+++++



BAuA-Nr.: N-73387

Desinfektion der Bürsten des Melkroboters und des Melkzeugs durch Sprühen:

- Bakterizid: 1,25% für mindestens 30 Sekunden oder 0,3% für mindestens 5 Minuten
- Levurozid: 1% für mindestens 30 Sekunden oder 0,5% für mindestens 5 Minuten
- Fungizid: 4,5% für mindestens 5 Minuten oder 3% für mindestens 15 Minuten
- Sporizid: 1% für mindestens 30 Minuten
- Viruzid: 0,2% für mindestens 5 Minuten
- Temperatur Sprühanwendung: 4°C-30°C